
矢量网络分析仪简单操作手册

制作人:

设备: Agilent Technologies E5063A(基本上大部分网分的操作都一样)



功能板面区分



区域一:测试通道,通过以下4个按钮可以进行测试通道的切换与选择。

按键说明a) Channel Prev: 选择上一个通道

b) Channel Next: 选择下一个通道

c) Trace Prev: 选择上一个轨迹

d) Trace Next: 选择下一个轨迹



区域二: 常用功能操作栏

按键说明: a) ChannelMax: 通道最大化

- b) TraceMax: 轨迹最大化
- c) Meas 测量类型: S11S21S12S22 转换调整、
- d) Format 格式: LOG、PH、DELAY、SMITH POLAR、LINMAG、SWR、REAL、IMAG
- e) Scale 标尺:扫描线、基准、位置、参考线的设定
- f) Display显示:显示窗口的设定、测试扫描线的模拟参照等
- g) Avg 平均值、平滑系数的设定
- h) CAL: 校准菜单



区域三: 常用功能操作栏

按键说明: a) Start: 起始频率设定

b) Stop:: 终止频率设定

c) Center: 中心频率的设定

d) Span: 扫描频宽的设定

e) Sweepsetup: 扫描设置

f) Trigger: 触发



区域四:选择栏,上下左右以及确认操作



区域五:

按键说明: a) Marker: Marker点的设定菜单

b) Markersearch: Marker搜查

c) Markerfctn: Marker 光标功能

d) Analysis: 仿真功能



区域六:数字键操作区域



区域七:

按键说明: a) Save/Recall: 贮存、调取键

b) System: 系统菜单设定键

c) Preset: 系统复位键



矢量网络分析仪简单操作手册

校准说明

1.1 选用校准按键



矢量网络分析仪简单操作手册

校准说明

1.2 先按复位键进行仪器复位



1.3 再设置需要测试的频段,设置起始终止频率



矢量网络分析仪简单操作手册

校准说明

1.4 选择Format




矢量网络分析仪简单操作手册

校准说明

1.5 然后选择斯密斯圆图




界面如下:



1.6 按按键Cal, 进入校准界面



然后依次选择Calibrate>1-Port Cal 进入如左边界面



接着按顺序将校准件中的开路、短路、负载,连接到仪器的一号端口上,并在连接 开路校准件后点击 open按钮,换上短路校准件,点击short按钮,最后换上负载校 准件,点击Load按钮,紧接着点击Done按钮。 完成校准。

矢量网络分析仪简单操作


一、驻波测试说明

- 1. 选定好要测试的频率范围后进行校准,然后按区域二面板按键 Format, 在显示器上单击SWR选项,进入驻波测试界面
- 2. 使用区域五面板的 Maker按键,进行maker点设置,如下图



矢量网络分析仪简单操作

然后将待测物接到网分的**1**号端口上,如下图;



矢量网络分析仪简单操作

二、存图、数据对比操作

1. 按区域二面板的 Display按钮, 进入如下界面:

选Display选项可以进行显示选择。

Data: 显示当前待测物驻波


Mem: 显示存储波形

Data&Mem:同时显示当前待测物与存储的波形。

OFF: 关闭显示


Display 选项下方Date->Mem 将当前波形图存储,

存储后才可使用 Display选项内的: Mem和Data&Mem功能




矢量网络分析仪简单操作

当前波形:



矢量网络分析仪简单操作

当前与存储波形同时显示。



矢量网络分析仪简单操作

三、测试其他参数


测试有源GPS时候叫 增益



多窗口显示

1. 按区域二面板的 Display按钮,进入如下界面:

选择Allocate Channels




多窗口显示

1. 按区域二面板的 Display按钮,进入如左界面:

选择Allocate Channels 出现下图

然后选择需要那个 窗口





激活窗口

选择要激活的窗口然后 选择区域三 Trigger

键 出现如下图





激活窗口

然后选择 Continuous 即好

